

HWS 500R / HWS 600R / HWS 650R - FORZA DI SERRAGGIO PREIMPOSTATA CON REGOLATORE



1. Assicurarsi che la ganaschia mobile non abbia alcun contatto con il pezzo
2. Tenere la manovella e ruotare il regolatore sino a raggiungere la forza di serraggio preimpostata desiderata
3. Ruotare la manovella sino a quando la ganaschia è a contatto con il pezzo
4. Superare il punto di accoppiamento e, ruotando la manovella, aumentare l'alta pressione sino a raggiungere l'arresto

