

CAMPI DI APPLICAZIONE

	 Precisione	 Versatili	 Robusti
	Lavori che richiedono un alto grado di precisione.	Lavori generici, per cui è necessario un guanto protettivo robusto.	Lavori grossolani per cui è necessario un guanto protettivo molto robusto e resistente all'abrasione.
	Esempi: montaggio di precisione, lavori con parti di piccole dimensioni (es. viti), utilizzo di elementi di comando, controllo finale dei pezzi.	Esempi: lavori di manutenzione, lavori di trasporto, lavorazioni semplici di metalli, lavori di montaggio.	Esempi: trasporti pesanti (es. trasporto di pallet), lavori di costruzione, lavori di manutenzione.
 Superfici asciutte	 ASH 1110 ASH 1240 ASH 4320 ASH 4520	 ASH 2220 ASH 4340 ASH 4540	 ASH 8250
 Superfici umide / oleose	 ASH 1210 ASH 1215	 ASH 2420	 ASH 5225
 Superfici bagnate	 ASH 6210	 ASH 4560 ASH 6420	 ASH 3420